


Схема программирования прибора



Примечание
В схеме программирования на нижнем цифровом индикаторе показаны значения параметров, установленные на заводе-изготовителе

Сообщения об ошибках работы

Сообщение на верхнем цифровом индикаторе	Описание ошибки
$Err.5$	Ошибка на входе (обрыв, короткое замыкание датчика, его неправильное подключение)
$Err.64$	Ошибка памяти
$Err.Rd$	Ошибки внутреннего преобразования

