VBHH

ПВ210 Шлюз сетевой

Руководство по эксплуатации

1 Общие сведения

Шлюз сетевой ПВ210 предназначен для подключения приборов компании «OBEH» и других приборов, работающих по протоколу Modbus, к облачному сервису OwenCloud. В облачный сервис данные передаются через сеть WiFi, имеющую доступ в интернет. Для связи с приборами в шлюз встроен интерфейс RS-485.

Полное Руководство по эксплуатации прибора доступно в электронном виде на сайте www.owen.ru.

Шлюз сетевой имеет два исполнения по напряжению питания:

- ПВ210-230 с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
- ПВ210-24 с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.

2 Технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики

Характеристика	Значение		
Питание			
ПВ210–230			
Напряжение питания	~85264 В (номинальное ~230 В)		
Частота тока	45…65 Гц		
ПВ210–24			
Напряжение питания	=1048 В (номинальное =24 В)		
Потребляемая мощность			
ПВ210-230	6 BA		
ПВ210–24	6 Вт		
Прочность гальванической изоляции			
ПВ210-230	2830 B		
ПВ210–24	1770 B		
Интерфейсы			
Для подключения прибора к шлюзу:			
Тип интерфейса	RS-485		
Протоколы передачи данных	Modbus RTU, Modbus ASCII, OBEH*		
Скорость передачи данных	от 1200 до 115200 бит/с		
Максимальная длина линии	1000 м (при скорости до 115200 бит/ с)		
Для подключения к OwenCloud:			
Тип интерфейса	Wi-Fi 802.11b/g/n		
Диапазон рабочих частот	2,42,5 ГГц		
Поддерживаемые протоколы	TCP, DNS, DHCP		

Характеристика	Значение	
Тип антенны	Внешняя, разъем SMA	
Максимальная длина кабеля антенны	3 м	
Для конфигурирования	USB 2.0 (Micro-USB);	
	Wi-Fi 802.11b/g/n	
Общие параметры		
Габаритные размеры (без антенны)	55 × 96 × 58 мм	
Степень защиты корпуса	IP20	
Средний срок службы	10 лет	
Масса, не более	0.15 кг	

• ПРИМЕЧАНИЕ

EAC



3 Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.

4 Габаритные размеры





Рисунок 1 – Габаритные размеры

При проектиров

При проектировании шкафа следует учитывать габаритные размеры антенны.

5 Индикация и управление

На лицевой панели прибора расположены восемь светодидов. Таблица 2 – Описание светодиодов

-		
Мнемосим- волы	Состояние светодиода	Назначение
ri i i i	Светятся от 1 до 4	Уровень сигнала в сети Wi-Fi
r i i i i	Мигают «бегущей строкой»	Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi
		Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования
Ċ	Светится	Подано напряжение питания
ţ	Мигает	Получены данные от приборов по RS-485
G	Мигает	Получена команда от OwenCloud
	Не светится	Ошибки отсутствуют

Таблица 3 – Индикация после включения питания или перезагрузки

Индикация	Состояние светодиода	Описание
x ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Светодиод 1 Wi-Fi мигает	Настройка Wi-Fi-модуля
ு ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப		
∆□	Светодиоды 1 и 2 Wi-Fi	Подключение к сети Wi-Fi
\$ <u>}</u>	мигают	
°÷~÷~†`†` ? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Светодиоды 1 – 4 Wi-Fi мигают	Подключение к OwenCloud

Таблица 4 – Индикация ошибок и способы устранения

Индикация	Состояние	Описание	Способ
	светодиода		устранения
	▲ и светодиод 1 Wi-Fi светятся	Ошибки при работе с Wi-Fi- модулем: - нет ответа от Wi-Fi-модуля; - некорректный ответ от Wi-Fi- модуля; - отсутствует питание на Wi- Fi-модуле	Обратиться в техподдержку
	▲ и светодиоды 1 и 2 Wi-Fi светятся	Ошибки подключения к точке доступа: некорректно введены данные для подключения к точке доступа; точка доступа отклонила запрос на подключение	Проверить корректность имени сети Wi-Fi Проверить корректность пароля Проверить подключение Wi-Fi антенны
	▲ и светодиоды 1, 2 и 3 Wi-Fi светятся	Ошибка настройки шлюза для подключения к серверу: ошибка получения IP- адреса по DHCP от точки доступа; ошибка установки статического IP- адреса	Проверить сетевые настройки прибора и точки доступа
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	№ и светодиоды 1 – 4 Wi-Fi светятся	Разрыв соединения по инициативе сервера	Убедиться, что прибор добавлен и настроен в OwenCloud. Обратиться в техподдержку
2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3	Все светятся	Ошибка запуска встроенного ПО Прибор переведен в режим низкоуровнего обновления с помощью «Мастера прошивки»	Перезагрузить прибор. Загрузить встроенное ПО повторно

1. Кнопка %

- 2. Блок DIP-переключателей.
- 3. USB-разъем.

Кнопка % предназначена для восстановления настроек шлюза до заводских значений при длительном (более 12 с) нажатии (см. раздел).

Таблица 5 – Назначение блока DIP-переключателей

Положение DIP- переключате- лей	Назначение
ON	Подключен согласующий резистор 120 Ом
ON 1 2 3 4	Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Macтера прошивки. Для обновления через OwenConfigurator DIP- переключатель включать не требуется
ON 1 2 3 4	Включена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать в случаях, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы
ON 1 2 3 4	Предназначен для сервисного центра. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен

ПРИМЕЧАНИЕ

Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4.

6 Подключение

После монтажа прибора и подачи питания следует:

- 1. Подключить шлюз к ПК по USB.
- 2. Настроить сетевые параметры шлюза в ПО OwenConfigurator.

ПРИМЕЧАНИЕ



Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.

Подключить шлюз к сети Wi-Fi.

- 4. Отключить питание шлюза.
- 5. Подключить приборы к шлюзу. Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485, должны работать в режиме Modbus Slave.
- 6. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
- 7. Добавить подключенные к шлюзу приборы в облачный сервис OwenCloud.
- 8. По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с облачным сервисом установлено (см. таблицу 3).



Рисунок 2 – Подключение к OwenCloud



Рисунок 3 – Схема подключения к интерфейсу RS-485

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45 тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru отдел продаж: sales@owen.ru www.owen.ru per.: 1-RU-110885-1.7

