

ТРМ1033–22.00

Регулятор для систем вентиляции с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией

Руководство по эксплуатации

Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с элементами интерфейса и конструкцией прибора.


Полная версия руководства по эксплуатации размещена в электронном виде на официальном сайте www.oven.ru.

1 Технические характеристики

Наименование	Значение	
Диапазон напряжения питания	~ 94...264 В (номинальное ~ 230 В)	= 19...30 В (номинальное = 24 В)
Потребляемая мощность, не более	17 ВА	10 Вт
Дискретные входы		
Тип датчика	Механические коммутационные устройства	
Номинальное напряжение питания	~ 230 В	= 24 В
Аналоговые входы		
Тип датчика	PT100/PT1000 $\alpha = 0,00385$ (-200...+850 °C) Ni1000 $\alpha = 0,00617$ (-60...+180 °C) NTC10K R ₂₅ = 10 000 (B 25/100 = 3950 (-20...+125 °C)) 4...20 mA	
Предел основной приведенной погрешности	± 1,0 %	
Гальваническая развязка	Отсутствует	
Дискретные выходы		
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А	3 А
Гальваническая развязка	Индивидуальная	
Аналоговые выходы		
Тип выходного устройства	ЦАП «0-10 В»	
Внешняя нагрузка, не менее	2 кОм	
Конструкция		
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку (35 мм)	
Габаритные размеры	123 × 90 × 58	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	IP20	
Встроенный блок питания	= 24 В	-

5 Подключение сигналов

ТРМ1033-24.22.00 ТРМ1033-220.22.00



2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений)
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

3 Монтаж



ОПАСНОСТЬ

Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Компания ОВЕН не несет ответственности за последствия, связанные с неправильным использованием данного руководства.

Монтаж прибора производится в шкафу, конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.

Монтаж прибора на DIN-рейке осуществляется в следующей последовательности:


1. Прибор установить на DIN-рейку.
2. Прибор с усилием прижать к DIN-рейке и зафиксировать защелку.
3. Присоединить ответные части съемных клеммников.

Демонтаж прибора осуществляется в следующей последовательности:

1. Снять ответные части съемных клеммников.
2. Отжать отверткой защелку и снять прибор.

4 Структурная схема

4.1 Алгоритм ТРМ 00 — с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией



6 Назначение входов/выходов

Таблица 6.1 - Сигналы

Номер клеммы	Описание		Обозначение
DI1	Датчик пожара	1 - норма 0 - авария	Пожар
DI2	Термостат перегрева теплообменника	1 - норма 0 - авария	Перегрев
DI3	Датчик перепада давления на приточном фильтре	0 - норма 1 - авария	PDS Флтр
DI6	Датчик перепада давления на приточном вентиляторе	0 - нет перепада 1 - перепад	PDS Вп
DI7	Датчик перепада давления на вытяжном вентиляторе	0 - нет перепада 1 - перепад	PDS Вв
DI8	Кнопка запуска/останова	1 - старт 0 - стоп	Старт/Стоп
AI1	Температура наружного воздуха		Tнар
AI2	Температура приточного воздуха		Tпр
AI4	Температура воздуха в помещении		Tпом
DO2	Включение обогрева приточного воздушного клапана		ВКл.Обгр
DO3	Включение приточного вентилятора		Вп.вкл.
DO4	Включение вытяжного вентилятора		Вв.вкл.
DO5	Включить 2-ю ступень электрического калорифера		ЭКН Ст.2
DO6	Включить 3-ю ступень электрического калорифера		ЭКН Ст.3
DO8	Лампа «Авария»		Ав. общ.
AO1	Управление первой ступенью электрического калорифера		ЭКН Ст.1
AO2	Управление клапанами приточки, вытяжки и рециркуляции		ВКл, ВКр и ВКв

7 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- двухстрочный 16-ти разрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.

Таблица 7.1 - Назначение кнопок

Кнопка	Назначение
ALT + OK	Вход в основное меню со Стартового экрана
ALT + SEL	Переход в меню Авария со Стартового экрана
ALT + ↑ или ALT + ↓	Изменение положения курсора (редактирование параметра)

Таблица 7.2 - Назначение светодиодов

Режим	Светодиод «Работа»	Светодиод «Авария»
Дежурный режим	—	—
Работа	Светится	—
Авария	—	Светится
Некритическая авария	Светится	Мигает
Тест	—	Мигает

8 Работа прибора





Рисунок 8.1 – Блок-схема перехода между режимами работы


10 Аварии

Тип аварии	Условие	Сброс
Пожар	Сработал дискретный датчик пожара	Сброс в меню Аварии после устранения причины
Вп	После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы. При отсутствии датчика перепада давления на вентиляторах задать в параметре Настройки/Вентилятор/Вр.Останов = 0 и замкнуть входы D16, D17	
Вв		
Фильтр	Сработал датчик перепада давления на фильтре	
Перегрев	Сработал термостат или температура приточного воздуха превысила допустимое значение	Автоматически по устранению причины с задержкой 3 с
Дат. Тприт	Значение сигнала от датчика температуры находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или обрыв датчика	
Дат. Тнар		
Дат. Тпон		


11 Работа с экраном



9 Меню



12 Работа с экраном



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

per: 1-RU-54153-1.9

